#### Sensores e Instrumentos

Rua Tuiuti, 1237 - CEP: 03081-000 - São Paulo Tel.: 11 6190-0444 - Fax.: 11 6190-0404 vendas@sense.com.br - www.sense.com.br

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Sentido de Rotação KMV-235/110-220Vca




### Função:

Fig. 1

Des. 2

Detectar o sentido de movimento em motores, redutores, ventiladores, elevadores, moinhos, misturadores, etc. Utiliza dois sensores de proximidade tipo Namur que fornecem pulsos para a unidade de controle, que determina o sentido do movimento.



### Instalação Mecânica:

Para uma perfeita instalação evitando problemas futuros deve-se utilizar um dos metodos

Instalação por Trilho:

abaixo.

Siga os procedimentos abaixo:

1º Encaixe a parte inferior da fonte (face que não possui trava), na parte superior do trilho (fig. 3).

2º Abaixe a parte frontal da fonte até que ela encaixe no trilho (fig. 4).


3° Gire a lingueta para a direita até o final e certifique-se que esteja bem fixada (fig. 5).

Nota: Recomendamos a instalação de batentes para que a fonte não escorregue no trilho.




### Instalação por parafusos:

Fazer dois furos de 5mm de diametro conforme desenho.



Utilize dois parafusos de cabeça cilindrica de fenda ou philips M4, sendo que o comprimento depende da espessura da chapa que a fonte for instalada.



Atenção: Na instalação feita por parafusos, deve-se tomar cuidado com o alinhamento correto da fonte (fig 8).


### Instalação Elétrica:

Está unidade possui 18 bornes conforme tabela abaixo.

Borne	Descrição			
1	Entrada negativa para sensor 1			
2	Entrada positiva para sensor 1			
3	Entrada negativa para sensor 2			
4	Entrada positiva para sensor 2			
5	Saída pulso reversa			
6	Saída pulso direta			
10				
11	Saída Direta	1 9		
12		8 8 8 8 8 8 8		
13	Fig. 9	Fig. 9		
14	Saída Reversa	SENSE KMV-101/110-220Vac		
15				
17	Alimentação AC	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
18	Alimentação AC	10 18		

### Preparação dos Fios:

Fazer as pontas dos fios conforme desenho abaixo




Cuidado ao retirar a capa protetora para não fazer pequenos cortes nos fios, pois poderá causar curto circuito.

### Procedimento:

Retire a capa protetora, coloque os terminais e prense-os, se desejar estanhe as pontas para melhor fixação.

#### Terminais:

Para evitar mau contato e problemas de curto circuito acoselhamos utilizar terminais pré-isolados (ponteiras)



### Instalação dos Cabos:

Siga coretamente o procedimento de preparação dos cabos em seguida ntroduza os terminais na fonte apertando com uma chave de fenda.

Confirme se esta bem firme, puxando levemente os fios verificando se estão bem conectadas ao borne.

Nota: Utilize chave de fenda adquada e

Nota: Utilize chave de fenda adquada e não aperte demasiadamente para não destruir o borne.



### Conexão de Alimentação:

Essa unidade não é bivolt devendo ser especificada para a tensão de rede utilizada

Modelo	Bornes	Consumo	
Kmv-235/110vca	17 e 18	2VA	
Kmv-235/220vca	17 e 18	2VA	

Normalmente a conexão de motores, bombas, lâmpadas, reatores, devem ser interfaceadas com uma chave magnética.

### Sensor de Proximidade:


Os sensores de proximidade indutivos utilizados para este fim normalmente possuem configuração elétrica tipo Namur, que atingem maior resposta em frequência e transmitem sinais de corrente mais imunes a interferências eletromagnéticas. Mas os sensores tipo NPN e PNP também podem ser utilizados.

### O que é Sensor Namur?

Semelhante aos convencionais, diferenciando-se apenas por não possuir um transístor de saída para o chaveamento. Aplicado tipicamente em atmosferas potencialmente explosivas de industrias químicas, com barreiras intrínsecas.


### Diagrama de Conexão:

Tab. 10



#### Funcionamento:

O sensor Namur consome uma corrente  $\geq$  3mA quando desacionado, e com a aproximação do alvo a corrente de consumo cai abaixo de  $\leq$  1mA, quando alimentado por um circuito de 8 V e impedância de 1K $\Omega$ .



Importante: caso a capacidade de chaveamento dos contatos do relé for excedida, irá danificar permanentemente a unidade.

r dos cabos: BN marrom - BU

### Capacidade de Alimentação:

A unidade possui internamente uma fonte de alimentação composta por um transformador, retificadores e filtros.

### Tensão de Alimentação:

Nominalmente o monitor fornece 8.5Vdc. mas a tensão de saída é função da corrente consumida pela carga e da tensão CA da rede elétrica

Em casos extremos com o controlador em vazio a tensão pode chegar proximo de 30Vdc (dependendo da rede elétrica) e em condições de plena carga com a rede CA abaixo do nominal a tensão pode chegar proximo a 15Vdc.

Cuidado: Como o controlador não possui circuito de proteção contra curto-circuito e caso isto ocorra por um período prolongado (sob os bornes de alimentação dos sensores). hsaverá rompimento do fusível interno, evitando assim a queima do transformador.


### Capacidade de Corrente:

A unidade pode fornecer até 5mA, verifique se é sufufiente para alimentar o sensor utilizado, e nunca ultrapasse esse valor pois haverá forte redução da tensão de saída e poderá inclusive queimar o fusível de proteção


### Conexão da Carga:

A varga pode ser ligada aos bornes do relé podendo ser: NA ou NF basta selecionar nos bornes a função deseiada.

## **Contato Normalmente Aberto:**



## **Contato Normalmente Fechado:**



#### Capacidade dos Contatos de Saída:


Verifique se a carga não excede a capacidade máxima dos contatos apresentada na tabela abaixo:

Capacidade	CA	СС	
Tensão	250Vca	100Vcc	21
Corrente	5AVca	5A @ 30Vcc	Гаb.
Potência	1250VA	150W	] [

#### Saída Direta e Reversa:

reversível SPDT, é acionada quando o sentido de movimento é horário, operação sinalizada por um led vermelho no painel utilizam para determinar sua resposta em frequência. frontal.

Analogamente, no sentido anti-horário, o relé reverso é acionado, também sinalizado por outro led vermelho, também montado no painel frontal do instrumento. Sempre que houver inversão do sentido de rotação o estado dos relés direto e reverso são trocados e nunca os dois relés permanecem acionados.




Nota: Quando ocorrer a parada de movimento nenhum dos relés permanece acionado.

### Saída de Pulsos:

O estágio de saída de pulso é composto por dois transistores com coletor aberto, aptos a comandar circuitos eletrônicos. relés controladores etc.


Quando o sentido de rotação for direto, a saída de pulsos direta fornecerá um pulso toda vez que um came passar pelos sensores, sendo que a frequência do sinal é proporcional à velocidade do eixo. Analogamente, a saída de pulso reversa também transmite os pulsos quando a rotação for no sentido anti-horário



### Construção da Roda Dentada:

A saída direta, que é constituida de um relé com um contato A construção da roda dentada está normalizada internacionalmente, pois os sensores de proximidade indutivos

como suas dimensões mínimas:



Cálculo da Frequência de Acionamento do Sensor


Onde: R= Nº de rotação por minuto N= número de dentes da roda

<fmáx do sensor

### Montagem Incorreta:

Des.27

Necessariamente o sensor 1 deve ser acionado antes do sensor 2, e deve-se evitar o posicionamento dos sensores onde ocorre o acionamento simultâneo dos dois sensores



### Procedimento de Ajuste dos Sensores:


- Monte os sensores em seus suportes, evitando a montagem incorreta ilustrada anteriormente
  - Posicione os sensores bem encostados na roda dentada Depois afaste os sensores do resalto de eixo, pela distância recomendada em função da
  - sensora nominal S=Sn/2. Ligue os sensores no monitor de sentido de rotação conforme diagrama conexões

metade de sua distância

- Sensor 1: Fio marrom no borne 2, fio azul no borne 1. Sensor 2: Fio marrom no borne 4, fio azul no borne 3.
- Alimente a unidade, bornes 17 e 18, observe a tensão da rede para qual o equipamento foi encomendado, 110Vca ou 220Vca, valor indicado no código do produto no painel frontal.
- Movimente a roda dentada no sentido em que o sensor 1 é acionado primeiro que o sensor 2, e observe o imediato acionamento da saída direta.
- Agora inverta o sentido de rotação da roda dentada, acionando primeiro o sensor 2 e depois o sensor 1, verificando a inversão


#### Roda Dentada:

A roda dentada a baixo é um modelo com 60 dentes, de fácil instalação pois é bipartida, ou seja, divide-se em duas para facilitar a montagem no eixo. Sua aplicação é indicada para Abaixo ilustramos a montagem dos sensores na roda, bem monitoração de eixos com baixa rotação, devendo ser utilizada em conjunto com o sensor de proximidade indutivo com ranhura em forma de "U".



Nota: No código da roda dentada deve-se especificar o nº de dentes (RD3/RD6/RD15/RD60) e o diâmetro do eixo (de 20 a 140mm), trocando-se as letras "XXX" pelo diâmetro em mm. Exemplo: RD60-230/024-Bi para um eixo de 24mm de diâmetro e 60 dentes.

## Dimensões Mecânicas:



EA3000856B - 12/03

Folha 2/2